

Rettungsplattform

Aufbauanleitung

**AVV ARBEITSBÜHNEN
VERKAUF & VERMIETUNG**

Mit Sicherheit wäher drau!



1. Bremsen der Lenkrollen lösen
2. Transportverriegelung öffnen (Bügel abklappen)



3. Rahmen auseinander ziehen



4. Quer- und Diagonalverstrebung gleichzeitig nach oben drücken bis die Gelenke einrasten



5. Gitterrostplattform in gewünschter Höhe einlegen



6. Sicherungsklammer lösen, Handlauf auf die gewünschte Höhe einstellen, Sicherungsklammer zum Verriegeln wieder einführen



7. Lenkrollen blockieren bzw. Bodenplatten auf sicheren Stand kontrollieren



8. Rettungsplattform durch Höhenverstellung mit Schnellverschluss ausrichten, Verriegelung richtig schließen



9. Ausleger an Rettungsplattform anbringen



10. Sicherungsklammer lösen, teleskopierbare Auslegerfüße nach Bedarf ausfahren, mit Sicherungsklammer verriegeln



Achtung!
Keine punktuelle Belastung der Klappstreben!